

Navodila za uporabo: Tekaški jopič z torbico za telefon

1. Pred prvo uporabo

- Previdno odstranite jopič iz embalaže in preverite, ali je nepoškodovan.
 - Nastavite trakove in pasove, da se prilegajo vašemu telesu.
-

2. Namestitev in uporaba

1. Prilagajanje jopiča

- Oblecite jopič tako, da se torbica za telefon nahaja na prsnem delu.
- S prilagodljivimi trakovi zategnite jopič, da se udobno prilega vašemu telesu in ne ovira gibanja.

2. Uporaba torbice za telefon

- Torbica je namenjena shranjevanju telefona.
 - Odprite torbico z zadrgo ali ježkom (odvisno od modela).
 - Telefon vstavite v torbico in jo varno zaprite.
 - Preverite, ali je telefon stabilen in dostopen.
-

3. Nasveti za optimalno uporabo

- Torbica omogoča uporabo zaslona na dotik prek prozorne zaščite (če je vključena).
 - Prepričajte se, da je telefon ustrezno nameščen, da med tekom ne zdrsne.
 - Poleg telefona lahko torbico uporabite tudi za shranjevanje ključev, kartic ali energijskih gelov.
-

4. Čiščenje in vzdrževanje

- Po uporabi jopič obrišite z vlažno krpo, da odstranite morebitne madeže ali znoj.
- Če je potrebno, ročno operite jopič v mlačni vodi z blagim detergentom.
- Jopič posušite na zraku in ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam.

5. Pomembna opozorila

- Pred tekom preverite, ali je jopič pravilno nameščen in ali so vsi trakovi dobro pritrjeni.
- Ne preobremenjujte torbice, saj to lahko vpliva na udobje in stabilnost jopiča.
- Napravo hranite izven dosega otrok, ko ni v uporabi.

Želimo vam prijetno uporabo!