

Navodila za uporabo: Interaktivna pasja igrača z priboljški

1. Pred prvo uporabo

- Previdno odstranite igračo iz embalaže.
 - Preverite, ali je izdelek nepoškodovan.
 - Igračo pred prvo uporabo obrišite z vlažno krpo in posušite na zraku.
-

2. Polnjenje z priboljški

- Odprite prostor za priboljške na igrački (glede na model lahko gre za pokrov ali zatič).
 - V notranjost položite suhe priboljške, ki so primerni za velikost odprtih igrače.
 - Poskrbite, da priboljški niso preveliki, saj bi to lahko oviralo izpadanje.
 - Zaprite prostor za priboljške in preverite, da je dobro zaprt.
-

3. Uporaba igrače

- Igračo položite na tla in spodbudite psa, da se z njo igra.
 - Pes bo s premikanjem, kotaljenjem ali žvečenjem iz igrače sprostil priboljške.
 - Igrača je zasnovana tako, da spodbuja psa k igri, gibanju in mentalni stimulaciji.
-

4. Čiščenje in vzdrževanje

- Igračo redno čistite, zlasti po uporabi z mastnimi ali drobljivimi priboljški.
 - Razstavite dele, če to omogoča model igrače, in jih sperite pod toplo vodo.
 - Ne uporabljajte agresivnih čistil.
 - Pred ponovno uporabo poskrbite, da je igrača popolnoma suha.
-

5. Pomembna opozorila

- Uporabljajte samo priboljške, ki so primerni za vašega psa.
 - Hranite izdelek izven dosega otrok.
 - Igrača ni namenjena za žvečenje brez nadzora.
-

6. Tehnične specifikacije

- **Material:** Plastika (ABS)
- **Dimenzije:** [premer 10cm, višina 13cm]

Če imate dodatna vprašanja ali težave pri uporabi, nas kontaktirajte na:
info@one-shop.si