

Navodila za uporabo: LCD tablica za risanje za otroke

1. Pred prvo uporabo

- Previdno odstranite tablico iz embalaže in preverite, ali je nepoškodovana.
 - Preverite, ali so baterije (če so vključene) pravilno nameščene in delujejo.
 - Očistite površino LCD zaslona s suho krpo, da zagotovite brezskrbno risanje.
-

2. Uporaba LCD tablice za risanje

1. Vklop tablice

- Pritisnite gumb za vklop, da aktivirate LCD zaslon.

2. Risanje

- Uporabite priloženi pisalo ali katerikoli drug predmet, ki je primeren za pisanje na LCD zaslonu (npr. običajno pero, vendar brez konice, ki bi lahko poškodovala zaslon).
- Sledite svojim idejam in risbam na zaslonu, saj bo tablica samodejno zaznala pritisk.

3. Brisanje risb

- Ko želite izbrisati risbo, pritisnite gumb za brisanje (ponavadi gumb na zadnji strani ali na strani tablice).
 - Celoten zaslon se bo izbrisal in pripravljen za novo risanje.
-

3. Shranjevanje in prenašanje

- LCD tablico je enostavno prenašati zaradi njene lahкости in kompaktnosti.
 - Ko ni v uporabi, jo izklopite, da prihranite baterijo.
 - Shranite jo v torbo ali na varno mesto, da preprečite morebitne poškodbe zaslona.
-

4. Čiščenje in vzdrževanje

- Za čiščenje zaslona uporabite suho, mehko krpo.
 - Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali trdih krp, saj lahko poškodujete zaslon.
 - Poskrbite, da je tablica vedno suha in zaščitena pred vlago.
-

5. Baterije

- Če se tablica izprazni je potrebno zamenjati baterijo.

6. Pomembna opozorila

- Tablice ne uporabljajte z ostrimi predmeti, ki bi lahko poškodovali zaslon.
- Tablico hranite izven dosega otrok, da preprečite morebitno poškodbo.
- Ne izpostavljajte tablice močnim udarcem ali prekomernemu vročemu ali hladnemu okolju.

Želimo vam prijetno risanje in ustvarjanje z LCD tablico za otroke!